


Vitotrol 200

Daljinsko upravljanje za jedan krug grijanja
Br. narudž. 7450 017



VITOTROL 200



Za Vašu sigurnost

Radovi na instalaciji

Montažu, prvo puštanje u pogon, održavanje i popravke **moraju izvesti autorizirani stručnjaci** (specijalizirana firma za grijanje/ugovorno instalacijsko poduzeće) (VDE 0105, dio 1: za radove na električnim uređajima).

- Kod radova na uređaju/solarnoj instalaciji isti se trebaju isključiti (npr. na posebnom osiguraču ili glavnoj sklopki) i osigurati od ponovnog uključanja.
- Ako se koristi plin treba k tome zatvoriti plinsku slavinu i osigurati od neželjenog otvaranja.

Pravo na jamstvo se gubi, ako se ne poštuju upute za upotrebu.



Upućuje na druge važne upute.

Pregled elemenata opsluživanja i pokazivanja

Sa daljinskim upravljanjem Vitotrol 200 možete podesiti


- »normalnu temperaturu prostora«
 - pogonski program
 - party- i štedni pogon
- iz stambenog prostora.

Podešenja

- vremenskog programa
 - »reducirane temperature«
 - temperature tople vode
 - karakteristike grijanja
 - točnog vremena i datuma
 - programa godišnjeg odmora
- moraju se podesiti na regulaciji Vitotronic.



Uputa za upotrebu
Instalacija grijanja sa Vitotronic uređajem




Promijeniti normalnu temperaturu prostora

Tvorničko osnovno podešavanje: 20 °C.
»Normalna temperatura prostora« se može podesiti od 10 do 30 °C.


→ **Primjer**

Za vremena, u kojima se zadržavate u Vašem stanu i želite ugodno topli stan.

Podesiti na okretnom gumbu »« željenu temperaturu.

Izabrati pogonski program (zima, ljeto)


Izaberite jedan od pogonskih programa odgovarajuće Vašim osobnim potrebama. Nakon potvrde odgovarajuće tipke zasvijetli prikaz iznad tipke:



Grijanje i topla voda

→ Npr. za zimu i prijelazno vrijeme.


- grijanje prostora sa izmjenično normalnom i reduciranom temperaturom prostora prema vremenskom programu podešenom na regulaciji
- priprema potrošne tople vode uklj. (ako postoji spremnik tople vode) i cirkulacijska crpka (ako postoji) prema vremenskom programu podešenom na regulaciji
- zaštita od smrzavanja krugova grijanja



Samo topla voda

→ Npr. za ljeto.


- nema grijanja prostora,
- priprema potrošne tople vode uklj. (ako postoji spremnik tople vode) i cirkulacijska crpka (ako postoji) prema vremenskom programu podešenom na regulaciji
- zaštita od smrzavanja kruga grijanja




Pogon za isključivanje

- nema grijanja prostora
- nema pripreme potrošne tople vode
- zaštita od smrzavanja kruga grijanja

Aktivirati štedni pogon

Štedni pogon je moguć samo u pogonskom programu »«.
Uključite štedni pogon, ako kratkotrajno želite grijati osobito energetski štedljivo. U štednom pogonu automatski je snižena podešena temperatura prostora.


Aktivirati štedni pogon

 pritisnuti, tipka je osvijetljena i svijetli za vrijeme štednog pogona.

→ **Primjer**


Ako trenutno nitko nije kod kuće, npr. ako idete u kupovinu.

Završiti štedni pogon

- Pogon sa štednjom završava automatski sa slijedećom promjenom na grijanje prostora sa »reduciranom temperaturom prostora«.
- Ako prijevremeno želite završiti štedni pogon, pritisnite ponovo , osvijetljenje tipki nestaje.


Podesiti party-pogon

Uključite na party-pogon, ako hoćete grijati kratkovremeno i neovisno od namještenog pogonskog i vremenskog programa, i želite imati toplu vodu.

Za vrijeme party pogona Vaše prostorije se zagrijavaju preko »« podešenom na okretnom gumbu »**sa normalnom temperaturom prostora**«.


Temperaturu prostora (party-temperatura) možete podesiti prema Vašim željama.

Party-pogon aktivirati

1. Podesiti na okretnom gumbu »« željenu party-temperaturu.

→ **Primjer**


Ako želite na večer ostati budni duže nego obično, npr. ako imate goste.

2.  pritisnuti, tipka zasvjetli i svjetli za vrijeme party pogona.

Uputa!

(ne kod Vitotronic 150)


Party pogon i željenu party-temperaturu možete podesiti i na regulaciji Vitotronic. Za vrijeme party pogona se prostorije tada zagrijavaju sa temperaturom, koja je podešena sa \oplus ili \ominus na regulaciji Vitotronic.

3. Podesiti okretni gumb »« na prošlu vrijednost.




Uputa za upotrebu
Instalacija grijanja sa uređajem
Vitotronic

Završiti party-pogon

- Party-pogon završava sa slijedećim automatskim preklpom na grijanje prostora sa »normalnom temperaturom prostora«.
- Ako prijevremeno želite završiti party-pogon, pritisnite ponovo , osvjetljenje tipki nestaje.

Dijagnoza i uklanjanje

Smetnja na instalaciji grijanja se signalizira svjetlucajem crvenog prikaza smetnje »« (vidi stranicu 2).

Vrsta smetnje može se ispitati na regulaciji Vitotronic.



Uputa za upotrebu
Instalacija grijanja sa uređajem
Vitotronic

Viessmann d.o.o. HRVATSKA
Dr. Luje Naletilića 29
HR-10020 Zagreb
Tel.: 0 03 85-1-65 93-650
Fax.: 0 03 85-1-65 46-793
www.viessmann.de